

AS-3533 WindowsNT Network DRIVER Install マニュアル

- 1.コントロールパネルよりネットワークをダブルクリックします。
- 2.ネットワークをインストールしますか？と表示されるので“ はい ”を選択してください。
- 3.ドライバの検索画面になりますので、“ ファイル一覧 ”を選択してください。
- 4.各メーカーのネットワークアダプタが表示されますが、ここで“ ディスクの使用 ”を選択し、A:\winnt4-8139(505)を選択してください。(HDD 内にファイルをコピーした場合は、そのフォルダを選択してください。
- 5.以上の手順をふむと画面上にアダプタ名 “ ” がでてきますので“ OK ”をクリックしてください。
- 6.後は、Windows の指示に従い、ドライバのインストールをしていきますが、途中ネットワークアドレスを問われる表示になりますので以下のように設定してください。

005001*****

注) *****には、ボードに貼り付けてある数字：12****を入れます)

- 7.その他は、Windows の指示に従い最後までドライバのインストールを行います。
- 8.終了後、再起動のメッセージが出ますので、システムを再起動してください。

以上で、Network のドライバのインストールが終了となります。