AS-8220G 取扱説明書

2009年05月20日 第1.00版

山 下 シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 大阪エム・アイ・エス株式会社

はじめに

このたびは、AS-8220G をご購入いただき、ありがとうございます。

MIS AS-8220G は、PCI バスを採用した 4 ポートの RS-422/485 シリアル・インターフェース・カードです。送信・受信共に 128 バイトの FIFO をもっておりデータの損失を防ぐことができます。 チャンネル毎に RS-422/485 の選択が可能です。

RS-485 は半二重モードのみをサポートしています。RS-485 の使用時には、データ方向の切り替えをハードウェアで自動的に行う回路が搭載されている為、データ方向の切り替えタイミングを ソフトウェアで考慮する必要がありません。

通信コントローラとして Oxford Semiconductor 社製 OX16PCI954 を搭載しています。

改版履歴

版数	発行日	事由
----	-----	----

第1.00版 2009年05月20日 初

目 次

1	製品仕様・ハードウェア構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-1	機能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-2	電源仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-3	環境仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-4	構造仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1-5	ブロック・ダイアグラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
1-6	コネクタ Pin 配列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2	ハードウェア設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2-1	ポート設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
2-2	ターミネーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2-3	取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3	ソフトウェア設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
3-1	Windows XP	8

1 製品仕様・ハードウェア構成

1-1 機能仕様

 通信ポート RS-422/485:外部2ポート 内部2ポート (内部ポートは変換パネルで外部ポートに変換可能)
最大転送速度 921.6Kbps
RS-485 使用時のデータ入出力自動切り換え
ターミネータ 120
通信コントローラ OX16PCI954 (Oxford Semiconductor 社製) Extended16C550 互換 FIFO Size:128byte
バス規格 PCI 規格 第 2.1 版準拠(32bits/33MHz,+5V システム)

1-2 電源仕様

動作電源 +5V ± 5% 最大 420mA (PCI BUS より供給)

1-3 環境仕様

使用温度範囲 0 ~ 60 筐体内の放熱対策が施されていること 使用湿度範囲 20 ~ 80% 結露せぬこと 腐食性ガス等 なきこと

1-4 構造仕様

外形寸法 120mm x 107mm コネクタ張出部・金具を含まず
PCI BUS 1 Slot を占有(変換パネル使用時には計 2 Slot)
重量 95g 以下
PCB FR-4(ULV0) 1.6mm 厚

1-5 ブロック・ダイアグラム





No.	Signal	No.	Signal
1	TxD-	6	RTS-
2	TxD+	7	RTS+
3	RxD+	8	CTS+
4	RxD-	9	CTS-
5	GND		

J1 J2 シリアルコネクタ (RS-422)

J1 J2 シリアルコネクタ (RS-485 半二重)

No.	Signal	No.	Signal
1	Data-	6	NC
2	Data+	7	NC
3	NC	8	NC
4	NC	9	NC
5	GND		



J3 J4 シリアルコネクタ (RS-422)

No.	Signal	No.	Signal
1	TxD-	6	RTS-
2	TxD+	7	RTS+
3	RxD+	8	CTS+
4	RxD-	9	CTS-
5	GND	10	NC

J3 J4 シリアルコネクタ (RS-485 半二重)

No.	Signal	No.	Signal
1	Data-	6	NC
2	Data+	7	NC
3	NC	8	NC
4	NC	9	NC
5	GND	10	NC

5

2 ハードウェア設定

2-1 ポート設定

各ポートのインターフェース選択及びターミネーションを設定します。 ターミネーションについては「2-2 ターミネーション」を参照して下さい。



各ポートの設定

	RS-422	RS-485				
	(Termination OFF)	Termination ON	Termination OFF			
Port1 (J1)	JP1:1-4 JP5:OPEN	JP1:2-3 JP5:1-2	JP1:2-3 JP5:OPEN			
Port2 (J2)	JP2:1-4 JP6:OPEN	JP2:2-3 JP6:1-2	JP2:2-3 JP6:OPEN			
Port3 (J3)	JP3:1-4 JP7:OPEN	JP3:2-3 JP7:1-2	JP3:2-3 JP7:OPEN			
Port4 (J4)	JP4:1-4 JP8:OPEN	JP4:2-3 JP8:1-2	JP4:2-3 JP8:OPEN			

2-2 ターミネーション

AS-8220G はカード上に 120 のターミネータ(終端抵抗)が実装されています。RS-422 では受信 側に、RS-485 では両端の装置のみターミネータを接続します。



RS-485



2-3 取り付け

システムの電源が OFF になっていることを確認し、PCI Slot へ AS-8220G を挿入します。

3 ソフトウェア設定

. 最新の AS-8220G 用 Driver を必ず当社 WEB サイトより入手し使用して下さい。

3-1 Windows XP

Driver のインストール終了後、各ポートの設定を行います。

[スタート] > [コントロールパネル] > [システム] から [システムのプロパティ] を開きま す。

[ハードウェア] タブを選択し [デバイスマネージャ] ボタンから [デバイスマネージャ] を開 きます。

使用するポートを選択し [プロパティ] を開きます。



.以降は「RS-422で使用する場合」と「RS-485で使用する場合」で分岐します。

[Setting] タブを選択します。

Hardware config から [RS422/485]を選択します。 RS485 buffer enable から [Normal]を選択します。

PDI Communications Port (COM3)(070/174 🛛 🛛 😨 🔯	
全般 Settines Files Data rate F5-115 詳細 會現の提現	Setting を選択
Define H Conversions parameters Bits per second Stop bits: 1 For control hone For control hone Fo	
Advanced. Bestare Defaultz	ОК
RS422/485 を選択 Normal を選択	

必要に応じて Baud Rate, Parity 等を設定します。 . 高速データ転送時には Flow Control を使用して下さい。 OK をクリックしプロパティを終了します。

[Setting] タブを選択します。

Hardware config から [RS422/485]を選択します。 RS485 buffer enable から [Active Low]を選択します。

全統	Settings FI	No. Data a	ate [15773]	ine.	\$3092			Setting を選択
Defe	rana con fit 15230 R Goldennical	R3 405 tona pereme fer Br	buffer enable rs by per second Data bits Data bits Data bits Data control downced	Active 9600 0 Norve 1 Norve	1 (Colfo (B)			
				C	OK <	*** 2011		OK
						-	'	
			· · ·					

必要に応じて Baud Rate , Parity 等を設定します。 OK をクリックしプロパティを終了します。

= =

= =

= = =

=

- - - - - - - - -