A S - 8 1 2 0 セットアップ・マニュアル

1994年12月20日 第1.01版

山 下 シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 大阪エム・アイ・エス株式会社

はじめに

項目

本書は、『AS-8120』を使用する際に必要な設定と使用方法に ついて書かれています。

『AS-8120』は機能として、CRTモニタ,LCDパネルを接 続するための『ビデオ機能』と、1.44MBディスク・エミュレートを行 う『ROM-DISK機能』とがあります。

第 1 章で『 ビデオ機能 』,第 2 章で『 ROM - DISK機能 』 の設定と使用方法の説明をします。

目 次

頁

内容

第1章	ビデオ機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・	3
1 • 1	C R T モニタの接続 ・・・・・・・・・・・・	3
1·2	LCDパネルの接続 ・・・・・・・・・・・	4
第2章	ROM‐DISK機能 ・・・・・・・・・・	8
2 · 1	使用するメモリの選定 ・・・・・・・・・・	9
2·2	ジャンパ・ポストの設定 ・・・・・・・・・	10
2 · 3	メモリの実装・・・・・・・・・・・・・・・	11
2 · 4	BIOSの設定 ・・・・・・・・・・・・・・	11
2 · 5	プログラムのROM化(EPROM使用時) ・・	12
2 · 6	フラッシュ・メモリへの書き込み ・・・・・・	13
2 · 7	SRAMの書き込み ・・・・・・・・・・・・	14
2 · 8	リチウム電池について ・・・・・・・・・・	14
2 · 9	DOSについて ・・・・・・・・・・・・・・	14
2 · 10	ユーティリティ・ディスクについて・・・・・・	15

第 1 章 ビデオ機能

『 AS-8120 』は、『 ビデオ機能 』としてLCD機能を持つS VGAコントローラ(F65535)を搭載していますので、CRTモニタの 他にLCDパネルを使用する事ができます。CRTモニタは特別な設定を する事なく接続できますが、<u>LCDパネルを使用する際には、ジャン</u> パー・ポスト(P6)の設定やハードウェア上の決り事が有りますので、 本書の内容を必ず確認してください。

1・1 CRTモニタの接続

CRTモニタを使用する時は、コネクタ J5(15ピンDsub)にC RTからのケーブルを接続してください。

J5:コネクタ配列&ピン割り当て



ピン	信号名	ピン	信号名
1	RED	9	NC
2	GREEN	10	GND
3	BLUE	11	NC
4	NC	12	NC
5	GND	13	HSYNC
6	GND	14	VSYNC
7	GND	15	NC
8	GND		

C R T 接続図(イメージ)



1・2 LCDパネルの接続

LCDパネルを使用する時は、コネクタ J3(50ピン・ヘッダー・ソ ケット)にLCDパネルからの信号ケーブルを接続します。

J J . コ か ノ ノ EL ン ! & L ノ 舌! リ ニ	ŰΤ
-----------------------------------	----

	ピン	信号名	ピン	信号名
	1	+ 5 V	26	+ 5 V
1 →→○ ○ → 26	2	+ 1 2 V	27	+ 1 2 V
00	3	P 1 7	28	G N D
	4	P 1 6	29	G N D
ŏŏ	5	P 1 5	30	G N D
ŏŏ	6	P 1 4	31	G N D
00	7	P13	32	G N D
00	8	P 1 2	33	G N D
	9	P 1 1	34	G N D
ŏŏ	10	P10	35	G N D
00	11	P 9	36	G N D
00	12	P 8	37	G N D
	13	Р7	38	G N D
ŏŏ	14	P 6	39	G N D
ŌŌ	15	P 5	40	G N D
00	16	P 4	41	G N D
	17	Р 3	42	G N D
8 X I	18	P 2	43	G N D
ŌŌ	19	P 1	44	G N D
00	20	P 0	45	G N D
	21	SHFCLK	46	G N D
25	22	LP	47	G N D
	23	м	48	ENABKL
	24	DE	49	ENAVDD
	25	FLM	50	ENAVEE

LCDパネルを使用するには細かい決まりごとが有りますので、使用するLCDパネルの仕様と、本書(1・2項)の内容を十分に確認してから 使用してください。

1・2項の記載内容は、

- 1・2・1 ジャンパー・ポスト P6の設定
- 1・2・2 LCDパネル接続回路
- 1 · 2 · 3 PANEL LCD

1・2・1 ジャンパー・ポスト P6の設定

このジャンパーポストは、LCDパネルに使用する制御信号を選択して います。

通常は、下記の設定(出荷時)のままで使用し、設定を変更されないようお願い致します。設定を変更された場合、LCDパネルを破損する可能 性があります。

ジャンパー・ポスト P6の設定(出荷時)

1 - 12	2 - 11	3 - 10	4 - 9	5 - 8	6 - 7
接続	無接続	接続	無接続	接続	無接続

1 · 2 · 2 LCDパネル接続回路

コネクタ J3(汎用 50ピン・ヘッダー・コネクタ)には、LCDパ ネルを接続するために必要な信号を全てアサインしています。

但し、LCDパネルを接続するには、

J3とLCDパネルのコネクタを接続するための専用ケーブル

LCD駆動用外部電源

が、必要になります。

特に注意が必要なのが、LCDパネルへの電源投入シーケンス(ロジッ ク電源・駆動電源・バックライト電源)です。この手順は個々のLCDパ ネルで厳密に規定されており、これを怠った場合はLCDパネルの破壊に つながります(電源投入シーケンス図 参照)。そのためには、各種電源 の制御回路(電源制御回路図 参照)を用意する必要があります。

なお、LCDパネルによってはこの機能を内臓しているタイプもあり、 この場合は信号線を接続するだけです。

当社(別売)のPANEL-LCD(1・2・3項 参照)は、この電源 制御回路とケーブル変換機能を搭載していますので、これを使用すること をお薦めします。







1 · 2 · 3 PANEL - LCD

PANEL-LCDは、LCDパネルを接続するために必要なケーブル 変換と、電源制御回路を搭載した専用基板です。PANEL-LCDには LCD3とLCD4の2タイプがあり、接続できるLCDパネルは次の通 りです。また、これ以外のLCDパネルを使用される場合は、必ず当社に ご相談くださる様お願いします。

PANEL - LCD3		1994年12月現在
パネル・タイプ	メーカー	型式
カラー・TFT	NEC	NL6448AC30-10

1994年12月現在

DMF-5026NFU-FW-5

型式

LM64P839

 PANEL-LCD4

 パネル・タイプ
 メーカー

 モノクロ・デュアル・スキャン・STN
 シャープ

 モノクロ・デュアル・スキャン・STN
 オプトレックス

LCDパネル接続図(イメージ)



第2章 ROM-DISK機能

『AS-8120』には、32ピンICソケット(ROM0~ROM2)にEP-ROM,フラッシュ・メモリ,SRAM(各々4Mビット容量)の何れかを実装して、1.44MBディスクをエミュレートするROM-DISKを搭載しています。

ROM - DISKを使用するための手順は次の通りです。



ROM - DISK 配置図



2・1 使用するメモリの選定

『 AS-8120 』は使用するメモリによって、使用方法や動作内容 等が多少異なります。システムの内容に合わせて、使用するメモリを選ん でください。

EP - ROMを使用すると

E P - R O Mを使用する場合は、書き込み禁止状態のフロッピー・ディス クと同じイメージになります。また、前もってプログラムをR O M 化して おく必要があります。

使用可能メモリ

µPD27C4001/NEC 又は、相当品

アクセス・タイム 170 n S以下

フラッシュ・メモリを使用すると

フラッシュ・メモリを使用する場合は、メモリに対するリード / ライトが 可能になりますが、一度でも書き込みを行うとメモリの内容を消去しない 限り(イメージ的には、フォーマットを行う)、新たな書き込みが行えま せん。

使用可能メモリ

AT29C040/Atmel 又は、Am29F040/AMD アクセス・タイム 170nS以下

SRAMを使用すると

SRAMを使用する場合は、フロッピー・ディスクと同じ扱いになります。 また、ニッカド電池を搭載していますので、データ等のバック・アップ用 のメモリとしても利用できます。

使用可能メモリ

µ P D 4 3 4 0 0 0 / N E C 又は、相当品

アクセス・タイム 170 n S 以下

2・2 ジャンパ・ポストの設定

『 AS-8120 』のROM-DISK機能を使用するには、P1~ P4のジャンパ・ポストを設定しなくてはいけません。

P1では、ROM - DISKのハード的な有効 / 禁止及び、SRAM使 用時のバッテリ・バックアップについて設定します。

P2~P4は、使用するメモリに合わせた設定を行います。

ジャンパ・ポスト P1の設定

1 - 6	2 - 5	3 - 4	内 容
接続			ROM-DISK有効
無 接 続			ROM - DISK禁止
	接 続	接 続	バックアップ有効
	無 接 続	無 接 続	バックアップ禁止

ジャンパ・ポスト P2~P4の設定

	EP-ROM	フラッシュ	SRAM
1 - 1 8	接 続	無 接 続	無 接 続
2 - 1 7	無 接 続	接 続	接 続
3 - 1 6	接 続	無 接 続	無 接 続
4 - 1 5	無 接 続	接 続	無 接 続
5 - 1 4	無 接 続	無 接 続	接 続
6 - 1 3	接 続	接 続	無 接 続
7 - 1 2	無 接 続	無 接 続	接 続
8 - 1 1	接 続	接 続	無 接 続
9 - 1 0	無 接 続	無 接 続	接続

2・3 メモリの実装

ROM0~ROM2に、使用するメモリ(EPROM,フラッシュ,S RAM)を実装します。

EPROMを使用するときは、予めプログラム(含むOS)をROM化 しておく必要が有ります。ROM化の方法については、2・5項にて説明 しています。フラッシュ及びSRAMは、システムの起動後(OSが動作 してから)にプログラム(含むOS)の書き込みを行います。フラッシュ は2・6項、SRAMは2・7項で、それぞれ説明しています。

2・4 BIOSの設定

『 A S - 8 1 2 0 』のROM - D I S K は、ドライブ A : もしくは、 ドライブ B : に設定できます。その為には、B I O S の情報(設定)を変 更する必要が有ります。R O M - D I S K は、F D の無いドライブ(NOT INSTALLと指定されたドライブ)に割り付けられます。

BIOSの設定	BIOSの設定	ROM - DISKの
DRIVE A:	DRIVE B:	割り付けドライブ
INSTALL	INSTALL	割り付けなし
INSTALL	NOT INSTALL	DRIVE B:
NOT INSTALL	INSTALL	DRIVE A:
NOT INSTALL	NOT INSTALL	DRIVE A:

ROM - DISKの割り付けドライブ

CPUボードに『 AS-3110 』を使用した場合

当社のCPUボード『AS-3110』にも、『AS-8120』 と同じ様なROM-DISK機能が搭載されています。両ボードを組合わ せて使用する場合、ドライブの指定としては『AS-3110』が、優 先されます。詳しくは、『AS-3110』のセットアップ・マニュア ルを参照してください。 2・5 プログラム(OS等)のROM化・EPROM使用時

ROM - DISKで使用するROMを作成する為の手順は、次の様にな ります。

マスター・ディスクの作成

ここでは、ROM化するデータ(プログラム)の元を作成します。 1)1.44MB-2HDのディスケットを用意する 2)同ディスケットにシステム(DOS)を導入する (FORMAT/S A: でも可) 3)アプリケーション・プログラムをコピーする

インテル・HEXファイルの作成

 ここでは、マスター・ディスクの内容をROM化する為の インテルHEXファイルを作成します
 1)マスター・ディスクを最寄りのディスク・ドライプに入れる
 2)ファイル変換プログラム(FD2ROM.EXE)を実行す; FD2ROM [送り元ドライブ][作成するファイル名] [1つのHEXファイルのサイズ]
 注.1つのHEXファイルのサイズは、512,256, 128Kバイトの何れかに指定できます。 通常は、512が適当な値です。

HEXファイルをROMに書き込む

作成されたHEXファイルをEPROMに書き込みます。 書き込みが終了したROMをROM0~ROM2に実装 してください。ROM-DISKとして使用する事が、 できます。

例えば、

FD2ROM A: SAMPL.HEX 512 と、実行すると

SAMPL00.HEX,SAMPL01.HEX,SAMPL02.HEX 以上3ファイルが作成されます。

このファイルを4 М Е Р R O M に書き込みます。

2・6 フラッシュ・メモリへの書き込み

フラッシュ・メモリを R O M - D I S K で使う場合の、データ (プログ ラム)の書き込み手順は、次の様になります。

なお、フラッシュ・メモリの書き込みが終了した段階で初めて、フラッシュ・メモリはROM-DISKとして認識されます。

マスター・ディスクの作成

 ここでは、ROM化するデータ(プログラム)の元を作成します。
 1)1.44MB-2HDのディスケットを用意する
 2)同ディスケットにシステム(DOS)を導入する (FORMAT/S A: でも可)
 3)アプリケーション・プログラムをコピーする

フラッシュへの書き込み

ここでは、マスター・ディスクの内容をフラッシュ・メモリに 転送して、ROM-DISKを構築します。

1)マスター・ディスクを最寄りのディスク・ドライブに入れる

2)ファイル転送プログラム(FD2FLASH.EXE)を実行す FD2FLASH [送り元ドライブ]

例えば、ドライブ A:にFDDを、ドライブ B:にROM-DISKを 割り付けたとします。

FD2FLASH A:

と、実行するとフラッシュ・メモリにデータが転送されます。

2 · 7 SRAMの書き込み

ROM - DISKにSRAMを使用する場合は、フロッピー・ディスク を扱うのと同じになります。従って、DOSのコマンドがそのまま使えま す。ただし、1回目はFORMATを必ず行ってください。その際、実行 時のオプション・スイッチとして「/U」スイッチ(強制フォーマット) を追加します。<u>また、初めてフォーマットする時は、内部でチェックサム</u> データ作成のため、50秒間の停止状態のあとに通常動作を行います。

2・8 リチウム電池について

『 A S - 8 1 2 0 』には、 S R A M 使用時のバックアップの寿命延長 用にリチウム電池が取り付けられる用になっています。

電池とボードの接続には、コネクタ J1を使用してください。

J1 コネクタ配列&ピン割り当て



注.2番ピンはカット

ピン	信号名
1	電池(+)
2	NC
3	GND
4	GND

2・9 DOSについて

ROM - DISKに使えるDOSには、特に制約等は有りませんが、シ ステム・メモリの内CC000H~CFFFFHまでをROM - DISK 専用に使用しますので、EMM386等のEMSドライバはこの区間は禁 止してください。

< CONFIG.SYS >
DEVICE=C:\u00e4DOS\u00e4EMM386.EXE 1024 X=CC00-CF00 RAM

2・10 ユーティリティ・ディスクについて

ユーティリティ・ディスクには、Windowsディスプレイ・ドライバやRO M - DISK作成ツールなどのプログラムが入っています。ディスケット 内の「README.DOC」には、各プログラムの説明と導入方法や注 意点について記載されていますので、必ず読んでからお使いください。

ここでは、既に説明したプログラムを除き2つの重要なプログラムについ て説明します。

CHGVGA.EXE・・・・CRT,LCDの切り替え ROMRAM.EXE・・・・RAM-DISK用チェック・サム検査

CRT,LCD表示の切り替え(CHGVGA.EXE)

A S - 8 1 2 0 は起動時、C R T と L C D を両方表示する同時表示モー ドです。C H G V G A . E X E はこの表示モードの切り替えを行います。 Windowsディスプレイ・ドライバを800x600以上で表示される場合は、C R T 表示 モードでお使いください。

CHGVGA.EXE /S(同時表示モード) CHGVGA.EXE /C(CRT表示モード) CHGVGA.EXE /L(LCD表示モード)

RAM - DISK用チェック・サム検査(ROMRAM.EXE)

AS-8120をRAM-DISKとして利用する場合、データの破壊 を検査するROMRAM.EXEを利用することができます。ROMRA M.EXEは、起動する度にRAM-DISKに対してライト・プロテク トの設定/解除を行なうとともにデータの安全性確認のためのチェック・ サム検査を行います。

このプログラムをAUTOEXEC.BAT内で実行するようセット アップして下さい。

< AUTOEXEC.BAT > CALL ROMRAM.EXE